

คู่มือการใช้งาน เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกซื้อเต้าแม่เหล็กไฟฟ้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการของเราจะอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ดี ของคุณและทุกคนในครอบครัว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

การแนะนำสินค้า

เต้าแม่เหล็กไฟฟ้ารองรับกับหม้อทุกประเภท ควบคุมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และฟังก์ชันที่หลากหลาย ใช้งานง่าย ทันสมัย เหมาะกับทุกครอบครัวของคุณ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เต้าแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า	เต้าแผ่นความร้อนจากการเหนี่ยวนำ
	TNP IDTB1500WC
รุ่น	IN-350A
ประเภท	II
แรงดันไฟฟ้า	220-240V~
ความถี่	50/60 Hz
กำลังไฟ	1500w
ขนาดสินค้า	280x350x65mm
ขนาดกล่อง	370x445x125mm

ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- ใช้แรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุบนผลิตภัณฑ์และระวังอย่าให้น้ำเข้าไปภายในตัวผลิตภัณฑ์
- ห้ามเปิดใช้งานในขณะที่ยังไม่วางหม้อลงบนแผ่นหน้าด้านบนของเต้าไฟฟ้า
- เพื่อป้องกันไฟไหม้หม้อไม่ควรวางหม้อเปล่าลงบนแผ่นหน้าเต้าด้านบนของเต้าไฟฟ้า
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น พวงกุญแจ มีด ฯลฯ ลงบนแผ่นกระจกอาจเกิดอันตราย หรือความเสียหาย
- ไม่ควรวางเตาอบ เต้าไมโครเวฟ ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่ควรวางหม้อค้างไว้นบนเตาและควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
- ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในที่ที่เปียกชื้น หรือวางใกล้กับเปลวไฟ
- เมื่อตรวจพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ควรปิดเครื่องทันที (ไม่อนุญาตให้ถอดประกอบชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมโดยเด็ดขาด) แล้วควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำเครื่องกลับมาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ
- ห้ามใช้น้ำยาที่มีสารกัดกร่อน หรือสารเคมีเข้มข้น เช็ดทำความสะอาด
- ห้ามใช้ฝอยขัด หรือฟองน้ำที่แข็งเช็ด จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นรอยเสียหายได้
- ควรเก็บตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นมือเด็ก
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพัง

คำแนะนำการใช้งาน

1	สถานะเครื่อง	เมื่อเชื่อมต่อสายไฟจะมีเสียงบี๊บบังขึ้น 1 ครั้งและไฟที่หน้าจอดิจิตอลจะสว่างขึ้น 1 วินาที แล้วจึงดับลงไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด เครื่องจะยังคงกระปรือปรือ
2	 ON/OFF	เปิดเครื่อง : กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายที่หน้าจอดิจิตอล ปิดเครื่อง : กดปุ่ม "เปิด/ปิด" ในโหมดการทำงานเครื่องจะปิดลงไฟแสดงผลที่หน้าจอ ยังคงกระปรือปรือ
3	 Function	กดปุ่มนี้ในโหมดสแตนด์บายเพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานของเครื่องซึ่งจะเริ่มต้นด้วยโหมด หม้อไฟด้วยกำลังไฟ 2000w กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อสลับโหมดการทำอาหารต่างๆ ได้แก่ หม้อไฟ, ผัด, ซุป, โจ๊ก, นม, นึ่ง, อุ่น, และบาร์บีคิว
4	 Pause	กดปุ่ม "หยุดชั่วคราว" เครื่องจะหยุดจ่ายไฟและสัญลักษณ์ "-II-" จะแสดงที่หน้าจอ กดปุ่ม "หยุดชั่วคราว" อีกครั้งเครื่องจะกลับมาทำงานอีกครั้ง สัญลักษณ์ "-II-"จะดับลง
5	 ปุ่มเพิ่ม	กดปุ่มนี้เพื่อปรับเพิ่มกำลังไฟ, เพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่มเวลา
6	 ปุ่มลด	กดปุ่มนี้เพื่อปรับลดกำลังไฟ, ลดอุณหภูมิ และลดเวลา
7	 Lock	กดปุ่ม "ล็อก" ค้างไว้ไฟจะสว่างขึ้นและจะไม่สามารถกดปุ่มอื่นๆ ได้ในขณะ เครื่องล็อกอยู่ยกเว้นปุ่ม "เปิด / ปิด" และสามารถกดปุ่มนี้เพื่อล็อก เมื่อมีเด็กอยู่ด้วยในขณะใช้งานโดยกดค้างไว้ 1.5 วินาที
8	 Power	กดปุ่ม "Power" ครั้งแรกเพื่อแสดงค่าแบตเตอรี่หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ "Px.xx" กดอีกครั้งที่สองเพื่อแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า หน้าจอดิจิตอลแสดงสัญลักษณ์ "Uxx"
9	 Timer	กดปุ่ม "Timer" ตัวจับเวลาจะเริ่มต้นที่ 10 นาที และสามารถปรับได้โดยกดปุ่ม "+" หรือ "-" โดยมีตัวจับเวลาสูงสุดถึง 3 ชั่วโมง
10	เลือกระดับกำลังไฟ	สามารถกดปุ่ม เพิ่ม หรือ ลด เลือกปรับกำลังไฟได้ถึง 8 ระดับ 300w - 500w - 800w - 1000w - 1300w - 1600w - 1800w - 2000w
11	เลือกระดับอุณหภูมิ	สามารถกดปุ่ม เพิ่ม หรือ ลด เลือกปรับอุณหภูมิได้ถึง 8 ระดับ 60°C - 100°C - 130°C - 160°C - 180°C - 210°C - 240°C - 270°C

ฟังก์ชันการใช้งาน

1	 Hot pot หม้อไฟ	หลังจากกดปุ่มนี้ กำลังไฟเริ่มต้นคือ 2000w ฟังก์ชันนี้สามารถปรับกำลังไฟ และสามารถเลือกจับเวลาได้
2	 Stir fry ผัด	หลังจากกดปุ่มนี้ อุณหภูมิเริ่มต้นคือ 270 °C ฟังก์ชันนี้สามารถปรับอุณหภูมิ และสามารถเลือกจับเวลาได้
3	 Soup ซุป	หลังจากกดปุ่มนี้ กำลังไฟเริ่มต้นคือ 1300w ฟังก์ชันนี้สามารถปรับกำลังไฟ และสามารถเลือกจับเวลาได้
4	 Congee โจ๊ก	หลังจากกดปุ่มนี้ กำลังไฟเริ่มต้นคือ 1000w ฟังก์ชันนี้สามารถปรับกำลังไฟ และสามารถเลือกจับเวลาได้
5	 Milk น้ำนม	หลังจากกดปุ่มนี้ กำลังไฟเริ่มต้นคือ 800w ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถปรับกำลังไฟได้ แต่สามารถเลือกจับเวลาได้
6	 Steam นึ่ง	หลังจากกดปุ่มนี้ กำลังไฟเริ่มต้นคือ 1600w ฟังก์ชันนี้สามารถปรับกำลังไฟ และสามารถเลือกจับเวลาได้
7	 Keep warm อุ่น	หลังจากกดปุ่มนี้ อุณหภูมิเริ่มต้นคือ 80°C ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ แต่สามารถเลือกจับเวลาได้
8	 BBQ บาร์บีคิว	หลังจากกดปุ่มนี้ อุณหภูมิเริ่มต้นคือ 160°C ฟังก์ชันนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ แต่ไม่สามารถเลือกจับเวลาได้
9	 W วัตต์	สัญลักษณ์แสดงสถานะกำลังไฟ
10	 °C องศาเซลเซียส	สัญลักษณ์แสดงสถานะอุณหภูมิ
11	 T จับเวลา	สัญลักษณ์แสดงสถานะการตั้งจับเวลา

ข้อสังเกตการใช้งาน

เมื่อเครื่องตรวจพบข้อผิดพลาด หน้าจอจะแสดง "Ex" และมีเสียงเตือน ดังๆ แล้วเครื่องจะปิดฟังก์ชันการใช้งานหลังจากนั้นไฟที่จอ จะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

รหัสข้อผิดพลาด	อาการ	วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
E0	ไม่มีหม้อ / หรือหม้อที่ใช้ไม่ได้กับเครื่อง	วางหม้อลงบนหน้าเตา
E1	เซ็นเซอร์ IGBT เปิด / ลัดวงจร	ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
E2	IGBT อุณหภูมิสูงเกินไป	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
E3	เตื่อนอุณหภูมิสูง $\geq 275V$	ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
E4	เตื่อนอุณหภูมิต่ำ $\leq 100V$	ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
E5	เซ็นเซอร์พื้นผิวเตาเปิด / ลัดวงจร	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
E6	พื้นผิวเตามีอุณหภูมิสูงเกินไป	ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
E7	การสื่อสารล้มเหลว	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

คำเตือน

1. เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
2. ในกรณีที่ตรวจพบพื้นผิวแตกร้าว ให้ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตได้
3. ไม่ควรปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่สูญเสียการเคลื่อนไหวทางประสาทสัมผัสหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต และผู้ที่ขาดประสบการณ์ความรู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยลำพังเด็ดขาด
4. ถ้าตรวจพบสายไฟชำรุด ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำเครื่องกลับเข้าสู่ศูนย์บริการ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเปลี่ยนสายไฟเองโดยเด็ดขาด
5. เพื่อความปลอดภัยหลังเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กแล้วรอให้เย็นก่อนค่อยทำความสะอาด
6. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำโดยเด็ดขาด
7. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีระบบตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกล