



คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

Camarcio VCC Stick 1000W

	สารบัญ	
	คำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัย	1
	ส่วนประกอบของเครื่อง	2
	ข้อมูลทางเทคนิค	2
	ระบบไฟฟ้า	3
	การประกอบเครื่อง	3
	คำแนะนำในการใช้งาน	4
	การทำความสะอาดและดูแลรักษา	4
	ปัญหาและการแก้ไข	5

คำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือไว้สำหรับใช้งานในอนาคต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้


- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อดูดฝุ่นสกปรกเท่านั้น ห้ามเปิดเครื่องค้างไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในวัสดุดังนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเครื่อง

สภาพแวดล้อม หรือตัวท่านเอง

- วัสดุที่มีความร้อน
- ชั้นส่วนที่มีความแหลมคม เช่น เศษกระจก
- วัสดุที่มีสารพิษอันตราย หรือมีความเป็นกรดสูง
- วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ เช่น บุหรี่, ไม้ขีดไฟ
- ปิดเครื่องก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง
- ประกอบชิ้นส่วนให้ลงล็อกเรียบร้อยก่อนเริ่มใช้งาน
- ในการดึงปลั๊กออก ต้องจับที่หัวปลั๊ก ห้ามดึงด้วยสายไฟ และห้ามสัมผัสสายไฟขณะที่มือของท่านเปียก
- ระดับไฟในบ้านของท่านต้องตรงกับระดับที่ระบุบนฉลาก
- เมื่อใช้งานระวังไม่ให้สายไฟพาดผ่านของที่มีความแหลมคม เพื่อไม่ให้สายไฟเกิดความเสียหาย
- ไม่ควรให้ตัวเครื่องดูดฝุ่นโดนน้ำ เพื่อไม่ให้ส่วนไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่มีความร้อนสูง หรือมีวัตถุที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้
- ไม่ควรให้เด็กเล็กใช้งาน เพื่อป้องกันอันตราย
- เมื่อเครื่องดูดฝุ่นมีสภาพดังนี้ ไม่ควรใช้งาน
 - เครื่องผ่านการตกจากที่สูงและมีร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัด
 - หากสายไฟมีความเสียหาย ควรติดต่อศูนย์บริการของบริษัท
- เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ระยะเวลาว่างไม่ให้มีอะไรมาปิดหัวแปรงดูดฝุ่น เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและมีผลต่อมอเตอร์




ส่วนประกอบของเครื่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่นสินค้า	Camarcio VCC Stick 1000W
กำลังไฟ	220-240V ~ 50 Hz
กำลังมอเตอร์	1000 W
ระดับเสียงเมื่อใช้งาน	≤70dB
กำลังดูด	16 Kpa
ความจุถังเก็บฝุ่น	1.2 L
น้ำหนักสินค้า	1.6 KG
ขนาดสินค้า	160 x 230 x 1015 mm.


ระบบไฟฟ้า



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

การประกอบเครื่อง

1) จับด้ามจับสแตนด์ให้ตรงกับร็อบบนตัวเครื่อง จากนั้นสอดเข้าไปให้สุด



2) ประกอบส่วนหัวแปรงดูดพื้นหรือหัวแปรงดูดซอกเข้ากับด้านล่างของตัวเครื่อง



* ใช้หัวแปรงดูดพื้นกับพื้นไม้, พื้นพรม, และพื้นผิวอื่นๆ

** ใช้หัวแปรงดูดซอกเพื่อดูดฝุ่นตามมุมห้อง, ซอกคีย์บอร์ด, หรือตามโซฟา

คำแนะนำในการใช้งาน

การควบคุมปุ่มสวิตช์

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน มี 2 ตำแหน่งดังนี้

- “I” เปิดการใช้งาน
- “O” ปิดการใช้งาน

การเก็บสายไฟ

เพื่อความสะดวกในการเก็บสายไฟ ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีตะขอเกี่ยว 2 ตำแหน่ง เพื่อม้วนพับเก็บสายไฟได้



การประกอบและใช้งาน

- เสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กของบ้าน
- ประกอบส่วนด้ามจับเข้ากับตัวเครื่อง
- เลือกประเภทหัวแปรงที่เข้ากับการใช้งาน และประกอบเข้ากับเครื่อง
- กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง “I” เพื่อเริ่มใช้งาน
- กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง “O” เพื่อปิดการทำงาน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

ท่านสามารถใช้ตัวเครื่องแบบไม่ต่อกับแปรงได้ หากต้องการ

ส่วนหัวแปรงต้องไม่มีเศษขยะบล็อคทางลมผ่านไว้ เพราะจะทำให้เกิดความร้อนและมอเตอร์อาจเสียหายได้ เมื่อพบว่าทางลมออกถูกบล็อคอยู่ ให้ปิดเครื่องและนำเศษที่ขวางทางลมทิ้งไป

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

ควรทบทวนถึงเก็บฝุ่นออกทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

1. กดปุ่มเพื่อปลดล็อคตัวถังเก็บฝุ่น และถอดออกจากตัวเครื่อง
2. แยกไส้กรองออกจากตัวถัง และเทฝุ่นออกให้หมด สามารถล้างตัวถังด้วยน้ำเย็นได้หากต้องการ ห้ามใช้เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า
3. ถ้าหากไส้กรองมีฝุ่นเกาะหนา สามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเย็น จากนั้นปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นใส่กลับไปยังถังเก็บฝุ่น ห้ามใช้เครื่องเป่าลมในการเป่าให้แห้ง
4. ประกอบถังเก็บฝุ่นกับตัวเครื่อง

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องหยุดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่อง
	เครื่องมีความร้อนสูง จึงตัดการทำงาน	ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก ทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นและไส้กรอง รอจนเครื่องเย็นลงจึงเริ่มใช้งานใหม่
	ไม่ทราบสาเหตุ	ติดต่อศูนย์บริการ
เครื่องดูดฝุ่นได้น้อย /ช้ากว่าปกติ	ถังเก็บฝุ่นใกล้เต็ม	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาด
ฝุ่นฟุ้งออกจากตัวเครื่อง	ถังเก็บฝุ่นใกล้เต็ม	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาด
	ประกอบไส้กรองไม่เข้าที่	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาประกอบไส้กรองอีกครั้ง
	ไส้กรองเสีย	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนไส้กรอง



The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) www.sbo-brand.com